

# **VARIDLO PLYNOVÉ WOK**

**LS CC/02.2S**



**NÁVOD NA POUŽITIE**

## VYHLÁSENIE

Výrobca vyhlasuje, že zariadenia zodpovedajú požiadavkám na výrobky podľa zákona 264/1999 Zb. a ostatným naväzujúcim predpisom. Inštalácia musí byť vykonaná podľa platných technických noriem. Pozor, dovozca sa vzdáva akejkolvek zodpovednosti v prípade priamych alebo nepriamych poškodení, ktoré vzniknú chybnou inštaláciou, nesprávnym zásahom alebo úpravami, nedostatočnou údržbou, nesprávnym používaním a pod. Tento spotrebič je určený iba pre odborné používanie a musí byť obsluhovaný kvalifikovanými osobami. Časti, ktoré boli po nastavení zaistené výrobcom popri prípade poverenou osobou, nesmie užívateľ prestavovať.

## INŠTALÁCIA:

Inštaláciu, nastavenie, prestavbu zariadenia na iný druh plynu, uvedenie do prevádzky musí previesť kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie a to podľa platných noriem. Spotrebič môže byť inštalovaný iba v dobre odvetrávaných priestoroch, pokiaľ je to možné, musí byť prístroj umiestnený pod digestor, aby bol zaistený dokonalý odvod spalín plynu. Vzduch nutný pre horenie je  $2\text{m}^3/\text{h}/\text{kW}$  výkonu inštalovaného zariadenia.

Prístroj môže byť inštalovaný samostatne alebo v sérii s prístrojmi našej výroby. Je potrebné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10 cm od ostatných predmetov, a predísť kontaktu prístroja s horľavými materiálmi. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť zodpovedajúce úpravy, aby bola zabezpečená tepelná izolácia horľavých častí ( napr. medzi prístroj a horľavý materiál inštalujeme azbestovú dosku ).

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa príslušnej normy STN:

- obsluhu plynového spotrebiča môžu prevádzať len dospelé a zaškolené osoby.
- plynový spotrebič môže byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa STN. Za okolností vedúcich k nebezpečenstvu prechodného vzniku horľavých plynov alebo pár, pri prácach pri ktorých by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu ( napr. lepenie linolea, PVC apod. ) musí byť plynový spotrebič včas pred vznikom nebezpečenstva odstavený z prevádzky.
- pred montážou plynového spotrebiča musí mať užívateľ od plynárne povolenie k pripojeniu plynového spotrebiča na plynovú prípojku.
- pripojenie plynového spotrebiča na plyn môže prevádzať iba odborne spôsobilá firma.
- plynový spotrebič je potrebné umiestniť tak, aby stál alebo visel pevne na nehorľavom podklade, presahujúcom pôdorys plynového spotrebiča najmenej o 10cm na všetkých stranách. Na plynový spotrebič do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nemôžu byť kladené predmety z horľavých materiálov ( najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých predmetov je 10cm ).
- bezpečné vzdialenosti od látok jednotlivých stupňov horľavosti a informácie o stupni horľavosti bežných stavebných materiálov.

Stupeň horľavosti stavebných materiálov podľa STN 73 0862

<b>A nehorľavé</b>	žula, pieskovec, betón, tehly, keramické obkladačky, špeciálne omietky
<b>B veľmi ťažko horľavé</b>	akumín, heraklit, lihnos, itaver
<b>C1 ťažko horľavé</b>	drevo, preglejky, sirkoklit, tvrdý papier, umakart

**C2 stredne horľavé**

drevotriekové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny

**C3 ľahko horľavé**

drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC,

### TRUBKA PRE PRIPOJENIE PLYNU

Plyn musí byť pripojený trúbkou z pozinkovanej ocele, mede alebo ohybnou oceľovou hadicou a to v súlade s platnými normami. Každý prístroj musí mať uzatvárateľný ventil na prívode, aby sa dal ľahko zastaviť prívod plynu. Po inštalácii prístroja musíte skontrolovať prípadné úniky plynu. Nikdy nekontrolujte úniky otvoreným ohňom, je potrebné použiť materiály, ktoré nespôsobujú koróziu. Použite napr. roztok mydlovej vody. Prístroje prešli dôkladnou kontrolou u výrobcu, údaje o type plynu, tlaku a typu prístroja sú uvedené na štítku s charakteristikami.

### KONTROLA NASTAVENIA PRÍSTROJA NA TYP PLYNU


Skontrolujte, či je spotrebič prispôsobený na typ plynu, ktorý používate. Na štítku každého spotrebiča je uvedený typ plynu na ktorý je prispôsobený.

### POKYNY PRE PRESTAVBU NA INÝ TYP PLYNU

Spotrebiče sú kolaudované a regulované pre požadovaný plyn (viď štítok).

Prestavba alebo prispôsobenie na iný typ plynu musí byť vykonaná iba skúseným technikom.

### UMIESTNENIE ZARIADENIA




Zariadenie musí byť inštalované najmenej 200 mm od horľavých stien. Táto vzdialenosť môže byť menšia ak sú steny nehorľavé, resp. pokryté nehorľavým materiálom.

Po výbere miesta odstráňte krycí film a vyrovnajte zariadenie do roviny štelovacími nožičkami.

Ubezpečte sa, že zariadenie je ľahko prístupné pre prípad servisného zásahu.


### VENTILÁCIA

Pre zabezpečenie správnej funkcie zariadenia je potrebný správny prísun vzduchu. Prívod musí byť dostatočne veľký, musí mať kryciu mriežku a musí byť umiestnený na mieste, ktoré nesmie byť zakryté. Vzduch nutný pre horenie je minimálne  $2\text{m}^3/\text{h}/\text{kW}$  výkonu inštalovaného zariadenia.





## IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTK

		<b>CAT.</b>		GAS/GAZ	G30	G31	G20	G25	G110	G120		
<b>CE</b>		2H3+	P mbar	30	37	20	/	/	/	/	CH	<input type="checkbox"/>
		2H3+	P mbar	28	37	20	/	/	/	/	IE	<input type="checkbox"/>
		2H3+	P mbar	30	37	20	/	/	/	/	IT	<input type="checkbox"/>
		2L3B/P	P mbar	30	30	/	25	/	/	/	NL	<input type="checkbox"/>
		I3B/P	P mbar	30	30	/	/	/	/	/	NO	<input type="checkbox"/>
MOD.	██████	2H3+	P mbar	30	37	20	/	/	/	/	PT	<input type="checkbox"/>
ART.	██████	I1ab2H3B/P	P mbar	30	30	20	/	8	8	8	SE	<input type="checkbox"/>
N.	██████	I1a2H3B/P	P mbar	30	30	20	/	8	8	8	DK	<input type="checkbox"/>
$\Sigma$ Qn kW ██████		PREDISPOSTO A GAS-PREVU AU GAZ-FORUDSET FOR GASEN-GAS PRESET RONGELED O P GAS-EINGESTELLT FUR GAS-PREDISPOESTO A GAS-MFOND... FORHANDSINNSTILLING AV GASS										
Kg/h ██████ m <sup>3</sup> /h ██████		██████ mbar										
Vac ██████ kW ██████ Hz ██████		<b>MADE IN ITALY</b>										




## ROZMEROVÉ NÁČRTKY




## TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery v mm	1000x600x275
Hmotnosť v kg	71
Počet horákov	2
Výkon horáka	21 kW
Celkový výkon	42 kW

## VOĽBA PLAMEŇA



**NO**




**OK**




**NO**

POPIS ZARIADENIA – obrázok je len ilustračný




- A- varidlo
- B- rúra /opcia/
- C- komín odťahu
- D- ovládací panel
- E- panel rúry /opcia/
- F- štelovacie nožičky



- A. Ovládanie horákov
- B. Zapálenie infračerveného horáka /opcia/
- C. Ovládanie infračerveného horáka /opcia/
- D. Nastavovanie prívodu vzduchu
- E. kontrolka zariadenie v činnosti
- F. Kohút pre čistiaci systém /opcia/

**OVLÁDACÍ PANEL JE LEN ILUSTRACNÝ !  
LÍŠI SA PODĽA OBJEDNANÉHO PREVEDENIA !**

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE HORÁKU



### Zapnutie pilotného horáku

- stlačte gombík a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek z pozície Off do pozície Pilot
- počkajte pár sekúnd na odvodu plynu
- priblížte zápalku k vybranému horáku. Po zapálení pilotného plameňa držte stlačený zapaľovač ešte asi 10 sekúnd aby sa nahrial bezpečnostný termočlánok, potom ho pustite.

Atmospheric burners	
	Pilot
	Max
	Min
	Off

### Zapálenie horáku

Otočte gombík do polohy Max, pre menší plameň do polohy Min.

### Vypnutie horákov

Pre zhasnutie horáku otočte gombík do polohy Pilot, pre zhasnutie pilotného plameňa otočte gombík do polohy Off.


## POZOR !!!

**Je striktné zakázané používať sporák bez nádstavcov A alebo roštov B !**


**Je striktné zakázané pokladať Wok panvicu priamo na ocelový zavarený kruh C !**

**V tomto prípade dôjde k poškodeniu sporáka plameňom, ktorý bude smerovať pod zariadenie a spôsobí deformácie ! V tomto prípade sa jedná o trvalé poškodenie a záruka v žiadnom prípade nebude uznaná !**


**OK**



**OK**




**NO**



### NASTAVENIE PRÍVODU VZDUCHU - Len pre kvalifikovaného technika

Správny prívod vzduchu je nevyhnutný pre stabilitu plameňa. Nastavenie je správne ak plameň horí neprerušovane pri studenom horáku a nevracia sa pri horúcom horáku.



### ODŤAH SPALÍN

**Typ A** - zariadenie nie je primárne určené na pripojenie do komína alebo zariadenia pre odvod spalín, ale pre správnu výmenu vzduchu doporučujeme umiestniť ho pod digestor podľa nasledovného obrázka.




Fig.1 - Type A equipment




Fig.2 - Type A equipment with extraction hood

## POŽIADAVKY NA SIETĚ PLYNU

Podľa typu plynu musí byť tlak v rozmedzí hodnôt podľa nasledovnej tabuľky.

**Ak je tlak iný, nepripájajte zariadenie !**

PLYN	TLAK v mbar		
	Nominálny	Minimálny	Maximálny
G20	20	17	25
G30 LPG	30	28	50
G31 LPG	37	28	50

## NASTAVENIE PILOTNÉHO PLAMEŇA




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Silná ventilácia (fig. A) - bledomodrý plameň.

Slabá ventilácia (fig. B) - plameň so žltým vrcholom - veľmi slabý výkon horáka. **Pozor - vytvára sa nebezpečný oxid uhoľnatý, ktorý je toxický aj v malých množstvách !!!**

Správny plameň (fig. C) - modrý alebo tmavomodrý plameň - maximálny výkon horáka.

## ČISTENIE ZARIADENIA

- Nepoužívajte agresívne substancie alebo abrazívne detergenty pri čistení nerezových komponentov.
- Na čistenie nepoužívajte šmirgľový papier, v špeciálnych prípadoch použite pemzu.

- V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt použite abrazívnu špongiu (napr. Scotch-Brite).
- Čistenie vykonávajte pri vychladnutom zariadení.
- Pri čistení nepoužívajte tlakovú vodu.
- Zariadenie čistite vodou s detergentom a poriadne vytrite do sucha jemnou handrou.
- Ostatné plochy čistite špongiou a teplou vodou s vhodným detergentom.
- Vždy oplachujte čistou vodou a utierajte do sucha handrou.



**Steel  
wool**



**Abrasive  
sponge**



**Acid substances**